

Crate Designs Ltée - Entretien et nettoyage des meubles

Conformément à l'espérance de vie de vos meubles Crate Designs, nous sommes confiants que le fini que nous y appliquons a une durabilité équivalente. Nos meubles reçoivent une finition à l'aide d'une huile pénétrante, non toxique qui ne requiert qu'un entretien minimal pour conserver un aspect neuf, pour aussi longtemps que vous en serez propriétaire. Nous avons choisi d'utiliser un fini à l'huile « ouvert » puisque les rayures et les égratignures sont presque invisibles sur cette surface, en comparaison avec un fini « scellé », comme la laque ou le vernis.

Pour un nettoyage normal, nous suggérons un dépoussiérage avec un linge un peu humide. Vous pouvez nettoyer les endroits souillés avec de l'Orange Glo, ou un tampon « Scotchbrite » humidifié. Pour des endroits très souillés, utilisez une faible quantité de détergent, comme le « Fantastic », suivi d'une légère application d'une bonne huile pour meubles (comme l'huile Crate Designs ou une autre huile pour meubles de bonne qualité).

Une attention particulière devrait être accordée aux dessus de tables de salle à manger, tables à salon et tables d'appoint, puisque ces surfaces ont tendance à être utilisées et nettoyées plus souvent. Nous vous recommandons d'huiler ces dessus plusieurs fois pendant leur première année d'utilisation. Ceci améliorera grandement la résistance à l'humidité et aux taches. En général, la fréquence de l'application d'huile se fait en fonction de l'utilisation, mais un huilage trop fréquent résultera en un fini brillant (ce qui n'est peut-être pas souhaitable).

Un fini laqué est disponible en option pour la plupart des dessus. La laque assure une plus grande résistance à l'humidité et un nettoyage plus facile des dessus de tables. Elle ne pardonne pas autant que le fini standard à l'huile pour ce qui est des rayures et égratignures. La plupart des réparations nécessiteront les services d'un professionnel en finition. La combinaison d'un fini laqué sur le dessus et notre fini standard à l'huile sur la base du meuble vous donnera une meilleure durabilité.

Vous devriez nettoyer les dessus laqués au moyen d'un linge légèrement humecté d'eau. Bien que ce fini soit plus facile à nettoyer et plus résistant à l'humidité que le fini standard à l'huile, il n'est pas imperméable ni antitaches. L'humidité, ou des articles humides laissés sur ces surfaces causeront des dommages irréversibles.

Quel que soit le fini choisi, nettoyez immédiatement éclaboussures et taches pour éviter les dommages irréversibles. **Utilisez toujours des sous-verres ou des matériaux de protection lorsque vous placez quelque chose sur le dessus. Essuyez immédiatement l'eau ou les autres liquides. Ne posez jamais d'objets chauds directement sur le bois. Protégez contre une exposition directe à la lumière du soleil.**

Quelques solutions suggérés : (Attention: ces techniques ou produits devraient d'abord être essayés sur des surfaces peu visibles).

Les produits **Effaceur Magique M. Net** ont été utilisés avec succès pour enlever des taches tenaces, comme l'encre, le crayon, etc.

Cire de bougie : grattez doucement avec vos doigts, un grattoir de cuisine en plastique ou un morceau de carton rigide, pour enlever autant de cire que possible. Remarque : une pression excessive égratignera le bois. Mettre un sac de plastique contenant des glaçons au contact de la cire peut l'aider à se désagréger. Retirez les traces de cire restantes à l'aide d'un linge imbibé d'essence minérale (diluant pour peinture). Réappliquez de l'huile sur l'ensemble de la surface.

Les fentes et fissures sont normales sur les meubles Crate Designs. La fabrication des meubles a été conçue en conséquence. Il serait tout à fait inhabituel qu'une fente ou une fissure soit une source d'inquiétude.

Égratignures : les égratignures légères disparaîtront souvent avec une application d'huile / teinture pour meubles Crate Designs. Des égratignures plus profondes peuvent nécessiter un traitement à la vapeur ou un ponçage.

Huiler à nouveau : utilisez l'huile transparente « Clear Oil » de Crate Designs pour rajeunir un meuble « sec » ou améliorer la résistance à l'humidité sans en assombrir la teinte. Utilisez l'huile / teinture Crate Designs pour restaurer la teinte de votre meuble ou l'assombrir.

- Agitez bien avant l'utilisation.
- Appliquez-en une quantité généreuse sur un linge propre non pelucheux.

- Frottez doucement dans le sens du grain du bois.
- Laissez pénétrer pendant quelques minutes.
- Polissez légèrement pour enlever l'excès d'huile.
- Rangez le linge utilisé dans un contenant hermétique.

Pour restaurer la teinte après une réparation ponctuelle, humidifiez une portion de votre linge avec de l'huile et tamponnez doucement en commençant par le centre de la zone décolorée. Travaillez l'huile soigneusement vers l'extérieur de la zone de manière à agencer la nuance avec celle de la zone environnante. Répétez le processus jusqu'à obtention de la bonne teinte et qu'elle soit agencée à la zone environnante. Si le bois a été « traité à la vapeur » ou « poli » par le nettoyage, il peut être nécessaire de poncer légèrement avec du papier de verre 100 grains (en travaillant dans le sens du grain du bois) de manière à ce que l'huile puisse pénétrer correctement.

Réparation par ponçage : les dommages sur des surfaces laquées doivent être réparés par un professionnel.

Mise en garde : les portes et dessus de meubles en bois d'une épaisseur de 1 ½" ou 2 ¼" sont généralement fabriqués avec un panneau plaqué entouré d'un rebord en bois massif large de 3" à 3 ½".

Poncer la partie plaquée peut provoquer des dommages irréversibles!

Notre fini à l'huile standard peut être réparé. Il est possible de réparer une surface entière ou une zone réduite. Dans les deux cas, poncez toujours dans le sens du grain du bois en utilisant un papier de verre 100 grains. L'huile / teinture pour meubles Crate Designs sera nécessaire pour restaurer la teinte des zones poncées. Consultez **Huiler à nouveau**.

Réparation par la vapeur : les creux sont des couches de bois compressées causés par des chocs durs. Ils peuvent parfois être relevés à leur niveau d'origine par application de vapeur de manière à faire gonfler les cellules du bois. Placez plusieurs couches de chiffons en coton, propres et humides sur le creux. Touchez les chiffons au-dessus du creux avec l'extrémité d'un fer chaud. Le résultat de la vapeur provoquera un gonflement des fibres du bois, lesquels reprendront leur place. Il peut être nécessaire de répéter le processus jusqu'à ce que la zone creusée soit revenue au niveau de la surface environnante. Laissez sécher la zone. La vapeur éclaircit généralement la teinte du bois. Consultez **Huiler à nouveau** pour des conseils sur la manière de restaurer la teinte.

REMARQUE : n'utilisez pas ce traitement sur les dessus ou portes plaqués. La vapeur peut faire ramollir la colle sous le placage et le décoller.

Encre et autres taches : si de l'encre est renversée ou utilisée pour marquer le bois, elle pénétrera et sera pratiquement impossible à enlever. Les méthodes suivantes pourraient être utiles en cas de tache. Épongez immédiatement la tache avant que l'encre n'ait eu le temps de pénétrer le bois. **NE FROTTEZ PAS.** Faites tourner le linge pour éviter d'étaler.

Si la tache persiste :

1. Essayez un **Effaceur Magique M. Net**
2. Essayez d'enlever l'encre avec de la laque capillaire, cela fonctionne souvent!
3. Du sel de table sur un linge humide peut retirer les taches de sang.
4. L'essence minérale (diluant pour peinture) enlèvera certaines taches de crayon et taches à base d'huile.
5. Appliquez un mélange d'eau de javel et d'eau dans des proportions 1 pour 4. Laissez la solution agir quelques minutes, puis enlevez-la. La solution agit lentement, donc laissez-lui le temps d'agir sur la tache. Elle peut également décolorer une partie de la teinte naturelle. L'eau de javel agira mieux si la zone est légèrement poncée avant application. (MISE EN GARDE : l'eau de javel est toxique. Suivez les instructions indiquées sur l'étiquette.)

Consultez **Huiler à nouveau pour restaurer la teinte du bois**.

Matelas : pour prolonger la vie de votre matelas « Premier » ou « HealthCare », il doit être retourné, pour équilibrer l'usure. Retournez votre matelas (d'un côté à l'autre) chaque mois, et tous les deux mois inversez le pied et la tête.

Conseils pour les revêtements : passez régulièrement l'aspirateur! Poussière, poils d'animaux et saletés accumulés sont les causes principales d'usure du tissu. Retournez vos coussins de siège et dorsaux chaque semaine, pour aider à maintenir les housses alignées et équilibrer l'usure. De même, échangez la position des coussins dorsaux pour minimiser l'usure prématurée de l'un en particulier. Les coussins dorsaux de style « pub » doivent être remis en forme en les « battant » ou en les « tapotant ». Si le tissu de vos coussins est taché ou souillé, nous vous recommandons de laisser les housses sur les coussins et de demander à un nettoyeur professionnel de les nettoyer.